ご使用のまえに

ご飯の炊きかた

んなとき

メニュー集

MITSUBISHI

三菱ⅢⅢジャー炊飯器(家庭用)

取扱説明書

メニュー集

形名 (1.0Lタイプ) エヌジェーブイ ブイ NJ-VV102 (1.8Lタイプ) エヌジェーブイ ブイ NJ-VV182



- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を 確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ

●安全のために必すお守りください … 3●各部のなまえとはたらき … 6●内釜について … 7
 ●準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お手入れ

●メニュー ……………… 31

● 保証とアフターサービス ……

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

炭コート厚釜・連続大沸騰・ 超音波でおいしく炊飯

- 熱効率が高い炭コート厚釜で、お米にしっかり 熱を伝え、ふっくらとしたご飯に炊きあげます。
- ●沸騰しても火力を弱めず、強火で炊き続ける連続大沸騰で、 ご飯のうまみや甘みを引き出します。
- ●超音波の微振動で、お米の芯までたっぷり吸水させ、ツヤ とハリのあるご飯に仕上げます。

ほうじゅんだ

芳潤炊き P.16

●通常の炊飯コースよりも仕込みにじっくり時間をかける ことで、吸水効果を高め、さらにふっくら甘みのある極上 のご飯に炊きあげます。

エコ炊飯* P.17

●外気温に応じた火力制御で省エネ。 蒸気の排出量にも配慮しました。

※1.0Lタイプ(3カップ炊飯時)

「白米 ふつう」 消費電力量: 170.1Wh、蒸気排出量: 32.6mL(米450g・水635g) 「工 二 炊飯」 消費電力量: 140.5 Wh、蒸気排出量: 5.2 mL (米450g·水580g)

1.8Lタイプ(4カップ炊飯時)

「白米 ふつう」 消費電力量:241.4Wh、蒸気排出量:47.0mL(米600g・水870g) 「工 二 炊飯」 消費電力量: 199.1 Wh、蒸気排出量: 6.2 mL(米600g·水820g) (省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による)

安全のために必ずお守りくだ

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 次の区分で説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に、



誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■図記号の意味は、次のとおりです。 (一例)



禁止



指示を守る

分解禁止


水ぬれ禁止

接触禁止

分解・修理・改造をしない

感電・発火・けが・異常動作の原因。

*修理は、お買上げの販売店 または「三菱電機 修理窓口」 にご相談ください。



水をかけたりしない

感電・ショートの原因。

蒸気口やその付近に 顔や手などを近づけない 蒸気にさわらない

特に乳幼児には注意する

やけどの原因。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない

ぬれ手禁止

感電の原因。

お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで 使わない

やけど・感電・けがの原因。

炊飯中は絶対にふたを 開けたり、持ち運びしない

やけど・けがの原因。



吸・排気口やすき間に、 ピン・針金・金属物などの 異物を入れない



感電・けがの原因。

傷んだ電源コード・プラグや、 差込みのゆるいコンセントは 使わない




感電・ショート・発火の原因。

電源コードを傷つけない

重いものをのせたり、無理に曲げたり、 束ねたり、引っ張ったり、加工したり すると、破損して感電・発火の原因。



電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う



コンセントの 単独使用

*延長コードも定格15A以上のもの を単独でお使いください。

電源プラグの刃、および 刃の取付面のほこりをとる



ほこりが付着していると、 火災の原因。

ほこりをとる

電源プラグは根元まで



根元まで 差込む 感電・発熱による火災の原因。

確実に差込む 差込みが不完全なとき、

全のために必ずお守りください (つづき)

取扱説明書に記載以外の 用途には使わない 調理には使わない



- ●炊飯以外の料理
- ●重曹を使う料理
- ●多量の油を入れる料理
- ●豆類の料理
- ●カレーやシチューなどのルーを 用いてとろみをつける料理


蒸気や内容物がふきこぼれて、 やけど・感電・けがの原因。

放熱板の穴をふさぐ恐れの あるものは使わない 異物が付着したままで 使わない



- ●アク取りシート・アルミホイル・ 落としぶたなどを入れて炊飯しない
- ●青菜など水に浮く食品を入れて炊飯 しない(炊飯後に入れる)

放熱板の穴をふさぐと蒸気や内容物が ふきこぼれて、やけど・感電・けがの 原因。



お米の種類・メニューに 合った水位目盛で 水加減する



指示を

ふきこぼれ・やけどを防ぐため。

ふたはカチッと音がするまで 確実に閉める

蒸気がもれたり、ふたが開いて、



ふたを確実に 閉める

やけど・けがを防ぐため。

* ト枠・フック部・ふたパッキン・本体とふたの間 に米や異物があると閉まらないので取り除いて ください。

異常・故障時には 直ちに使用を中止する



使用を 中止する

発煙・発火・感電の原因。

- ●雷源コードやプラグが異常に熱い。
- ●コゲくさい臭いがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ●冷却ファンが回らなくなった。
- ●その他の異常・故障がある。
- →故障や事故防止のため、電源プラグを 抜いてから、必ず販売店にご連絡ください。

注意

使用中、使用直後は 高温部に手を触れない 内釜・放熱板・カートリッジなど




製品を持ち運ぶときは、 フックボタンに触れない



禁止

やけどの原因。



ふたが開いて、やけど・けがの原因。




過熱・異常動作の原因。

⚠注意

次の場所では使わない

●不安定な場所や、



禁止

- 火災の原因。 ●水のかかる所や、火気や熱器具の近く 感電・漏電・火災の原因。
- ●吸・排気口をふさぐような所 壁などから20cm以内、紙・タオル・ふきん・) アルミシート・じゅうたんの上など 変色・変形・故障の原因。
- ●アルミシートや雷気カーペットの上 アルミシートが発熱する場合が あります。
- ●壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を 使うときは、中に蒸気がこもらないようにする 結露による壁や家具の変色・変形の原因。

*収納棚などを使うときは、耐荷重を確認して、ご使用く ださい。

/ お米や水を入れたときの最大質量 【1.0Lタイプ:約7kg/1.8Lタイプ:約10kg/

電源コードを巻き取るとき は電源プラグを持つ



電源プラグがあたってけがを 電源プラグを持つ

電源プラグを持って抜く



電源コードを持って引き抜くと、 感電・ショート・発火の原因。



電源プラグを持つ

医療用ペースメーカーを お使いの方は、本製品の使用に あたって医師とよく相談する



本製品の動作がペースメーカーに 影響を与えることがあるため。

お手入れは本体が 冷めてから行う



やけどを防ぐため。

本体を冷ます

使用時以外は、 雷源プラグを抜く



絶縁劣化による感電・漏電・ 火災を防ぐため。

電源プラグを抜く

お願い

磁気・電波に弱いものを近づけない

- ●磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
- ●磁気テープ(カセットテープなど)

することを防ぐため。

●無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)

記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。

内釜を本体以外の調理器(直火・電子レンジ・ 電磁調理器など)に使わない

故障の原因。

蒸気口をふきんなどでふさがない

変形・変色・故障の原因。

空炊きはしない

故障や異常動作の原因。

異物・米粒や水滴をつけたまま使わない



フック部

つば部

故障・うまく炊けない・ふたが開かない、

閉まらない原因。

変色・変形の原因。

直射日光のあたる所で使わない

本体や本体のまわりは清潔にする

機能を維持するための吸・排気口などから ほこりや虫が入り、故障の原因。

各部のなまえとはたらき

本体

ふた

内釜

ダイレクト センサー


ヒーター板

(フッ素加丁)

雷源プラグ-

雷源コード

ふたパッキン



(<u>•</u>)

操作·表示部

沸騰お知らせランプ(赤)

●沸騰中に点滅する

お米ボタン・

お米の種類を選ぶ

かたさボタン -

ご飯のかたさを選ぶ

メニューボタン

メニューを選ぶ

切/保温ボタン


- ●炊飯・保温・予約を やめるときに押す
- ●保温をするときに押す
- ●保温を選ぶ P.14

● 「切/保温」・「炊飯」ボタンに凸マークと、点字(ボタンの横)がついています ━ 切/保温ボタン (:::)


炊飯ボタン (:::)

炊飯ランプ(赤)

ボタンの区別を分かりやすく するため、上下のボタンと 音を変えています







カートリッジ お手入れ P.23 沸騰してできたうまみ成分を 受け止め、むらし時に還元する。

内釜について

お米

かたさ

メニュー

保温

☑ 保温切替長押

保温ランプ(楑)

台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗い、よく水洗いしてください。

●フッ素加工をしてあります。 フッ素に傷がつくとはがれやすくなります。 また、塩分や酢がフッ素膜から浸透すると、 腐食・サビが発生しやすくなります。

フッ素樹脂や素地は、食品衛生法に適合した 材質です。はがれても、性能や人体に害はあり ません。

招音波表示

●炊飯中に表示する

●お米を洗うときは、内釜の下にふきんを敷いて洗 うと底面に傷がつきにくくなります。(傷がついて も、性能面・衛生面への影響はありません。)

に押す

で炊飯する

● 2度押すと「お急ぎ」

- ●次のようなことが気になるときは、三菱電機製品 取扱店でご購入できます。
- ご飯のこびりつきなどが気になる
- ・内釜が変形した

かたいものを使わない。

●スプーンや食器類を入れて、

洗いおけがわりに使わない。

・フッ素加工が傷んだ

(金属製のしゃもじ・泡立て器・陶器など)

●食器洗い乾燥機、食器乾燥器は使わない。

しゃもじ受け



しゃもじを立てて 置くこともできます。

(赤色以上は引出さない)

電源プラグを持って引出す。

電源プラグを持って2~3cm 引いて戻すと自動的に巻込む。

付属品

- しゃもじ(1コ)
- ●しゃもじ受け(1コ)



●計量カップ(2コ)

底センサー



フック部

●取扱説明書/メニュー集 1部(本書)



次のことをお守りください

- ●ザルを重ねて米を洗わない・ 水切りをしない。
- ●米を内釜に移すときに ザルなどをあてない。
- ●しゃもじについた ご飯粒をふちに押し当てて ぶちのフッ素 取らない。







- ●調味料を使ったら、すぐに洗う。 / 酢や食塩を入れて炊いたり、内釜の中で酢めしを

√ つくると、フッ素が傷みやすくなったり、腐食・サビの原因 /


● クレンザー・タワシ類・スポンジの ナイロン面・ナイロンネット付き スポンジで洗わない。



ナイロン面



- ●放熱板・カートリッジ・内釜外側・上枠・本体内側についた 水分・汚れ・米粒は、きれいにふき取る。
- ●カートリッジパッキン・蒸気口パッキン・ブッシュがついて いることを確認し、カートリッジのロックをかける。 (つけないと、ふきこぼれてやけどの原因)
- ●放熱板を必ずつける。 (つけないと、ふたが閉まらない)



ふた

開ける

フックボタンの 中央を押す

●炊飯中は開けないで ください。



■閉める

「カチッ」と音が するまで確実に 閉める




放熱板

お手入れ P.23

■はずしかた


片手をつまみにそえて、もう片方の手で レバーを上側に押す



取付けかた

①放熱板の ↓ 印を 本体の溝に差込む

②「カチッ」と音がする まで上側を押し込む





電源プラグをコンセントに差込んだときに、 「パチットと火花がでることがありますが、 これは川特有のもので、異常ではありません。

お米をはかる

付属の計量カップ(2コ)を、 お米の種類によって使いわける。

- ●白米・発芽米・玄米など (無洗米以外のお米)
- →計量カップ (約180mL=約150a)
- ●無洗米
- →無洗米用計量カップ (約170mL=約147a)



計量カップすりきり1杯で、約1合です

○良い例







計量米びつでは、誤差がでることがあります。

発芽米の おすすめ割合

白米 2合 : 発芽米 1合

お米を洗う

内釜を使う。 (内釜でお米が洗えます)

- ●白米
- →充分に洗米する (におい・変色・こげを防ぐため)
- →軽くすすぐ(におい・ふきこぼれ・ こげを防ぐため)
- ●発芽米
- →市販品のパッケージの記載にしたがう
- ●分づき米・玄米
- →軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く

水加減をする

お米を水平にならし、お米の種類・ メニューに合った水位目盛で 水加減をする。

お米を水にひたさなくても、すぐに 炊けます。水にひたすと、やわらか めのご飯になります。

- ●平らな場所で水加減する。
- ●50℃以上のお湯・ pH9 以上のアルカリ水・ 硬度の高いミネラル水での炊飯はしない。 (べちゃつき・変色の原因)

内釜を本体に入れ、 電源プラグを差込む

たっぷりの水でさっと かき混ぜ、手早く水を 捨てる。

「とぐ⇒すすぐ」を水が 澄むまでくり返す。





内釜にザルなどを重ねて洗わないでください。 内釜のフッ素に傷がつくとはがれやすくなります。

白米・無洗米の目盛は両側にあります。





「白米」2カップの場合

「白米」2.5カップの場合





*目盛は、1.0L タイプで説明しています。

水位目盛はめやすです

お米の種類・お好みに合わせ、水の量を 2mm以内で加減してください。

お米の種類	水加減のめやす
新米	目盛より少なめ
古米・麦	目盛より多め

目盛より多めで炊飯する場合は、かたさで 「やわらか」を選んでください。 (ふきこぼれを防ぐため)

ご飯の炊きかた

蒸気口やその付近に顔や手などを近づけない、蒸気にさわらない(やけどの原因)

<表示例>

たべごろ保温

約 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 ん にできあがり

自来。ふつう

無洗米を炊く(お急ぎ) 芳潤炊き P.16



■お買上げ時の設定

お米 白米、かたさふつう、たべろ保温の(設定) で炊くとき

- \rightarrow 4 ですぐに炊飯できます (設定をかえる必要はありません)
- ■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから 4 で炊飯する
- ■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する

を押し、お米の種類を選ぶ

白米を炊くときは白米を選ぶ

無洗米を炊くときは無洗米を選ぶ

胚芽米を炊くときは白米を選ぶ

無洗米を炊くときは、炊く前に内釜の底から軽くかき混ぜてください。

 $(\mathbb{L}^{\mathbb{L}})$

を押し、ふつうを選ぶ

/ お米の種類を選ぶと、自動的に ' √「ふつう」が選択されています。

玄米

押すごとに「一」が移動して表示

押すごとに「が移動して表示

押すごとに「一」が移動して表示

白米▶無洗米▶祭芽米▶分づき米

ふつうるかり 中華粥 炊込み 「二」炊飯

を押し、ご飯のかたさを選ぶ

ふつう・かため・やわらか の3種類から選ぶ 「ふつう」 「かため」 「やわらか」

できあがりまでの 時間のめやす

- 電圧100V、室温23℃、水温23℃、水加減は標準水位の場合。
- ●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

白	ふつう	約41~55分
	かため	約39~55分
木	やわらか	約43~54分

	ふつう	約42~58分
無		
沈	かため	約39~58分
	やわらか	約43~58分

炊飯 を押し、炊飯する

● 炊飯ランプが点灯して 炊飯開始

●できあがりまでの時間の めやすを表示

表示時間はめやすです。 量・季節・室温・水温・水加減・電圧などにより 変わり、約5分長くなることがあります。

急いで炊きたいとき (お急ぎ)




(お急ぎを表示)

ご飯の炊きかた

- ●予熱とむらしを短縮し、通常 より約22~27分早く炊きあげ ます。
- 最大炊飯容量は、仕様(P.39) を参照してください。
- 少しかために炊きあがります。 お好みに合わせて水の量を 多めにしてください。

ブザーが鳴ったらできあがり 炊きあがったらご飯をほぐす



- ●炊飯ランプ消灯
- ●自動的に保温になる (保温ランプ点灯)
- ●保温経過時間を表示

24時間以上の保温は しないでください。 ご飯の保温について P.14~15



1時間単位で、24時間 まで表示。(1時間未満 は、()時間を表示) 24時間を過ぎると、 現在時刻を表示。

べちゃつきを防ぐために ご飯を底からほぐす

約15分以内にご飯をほぐし、 余分な水分を逃がす。



上枠、ふたパッキンにつゆがついて いたら、ふき取ってください。

●選んだお米の種類、かたさのふつう・かため・やわらかの設定を記憶します。

- ●炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- ●炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- ●使用中は、放熱板につゆが付着する場合があります。ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。

ご飯の炊きかた

発芽米(お急ぎ)・分づき米・玄米を炊く

お米 (芳潤炊き) 発芽米 ふつう □予約 かたさ 7: 15 時分 メニュー たべごろ保温 切 炊飯 保温 炭炊釜 お急ぎ2度押 **②**保温切替長押

■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから 3 で炊飯する

■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する

を押し、お米の種類を選ぶ

●分づき米を炊くときは 分ぎ を選ぶ (ピピッ


押すごとに「が移動して表示

「白米」▶「無洗米」▶「発芽米」▶「分づき米」 [玄米]

を押し、ふつうを選ぶ

/ お米の種類を選ぶと、自動的に ^v 「ふつう」が選択されています。

押すごとに「一」が移動して表示



ご飯のかたさは、「ふつう」以外を選ぶことはできません。

蒸気口やその付近に顔や手などを近づけない、蒸気にさわらない(やけどの原因)

できあがりまでの 時間のめやす

- 電圧100V、室温23℃、水温23℃、水加減は標準水位の場合。
- ●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

発芽米

約52~63分

分づき米 約56~73分 玄米

約73~86分

炊飯 を押し、炊飯する

●炊飯ランプが 点灯して炊飯開始

> **/** できあがりまでの時間の` めやすは表示しません。

むらしに入ると、 できあがりまでの時間を 1分刻みで表示





急いで炊きたいとき (お急ぎ)



2回押す (お急ぎを表示)

- ●予熱とむらしを短縮し、通常 より約17~20分早く炊きあげ ます。
- ●最大炊飯容量は、仕様(P.39) を参照してください。
- 少しかために炊きあがります。
- 分き米 玄米 では選べません。

ブザーが鳴ったらできあがり

を押し、保温をやめて 電源プラグを抜く

●保温ランプ消灯

保温はしないでください。 におい・変色の原因になります。

べちゃつきを防ぐために ご飯を底からほぐす

約15分以内にご飯をほぐし、 余分な水分を逃がす。



いたら、ふき取ってください。

- 選んだお米の種類の設定を記憶します。
- ●炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- ●炊飯中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、旧特有の通電音によるもので、故障ではありません。

ご飯の炊きかた

飯の保温について

ご飯が炊きあがると、自動的に保温になります



- 保温ランプ点灯
- ●保温の経過時間を、1時間単位で 24時間まで表示します。 (1時間未満は0時間を表示)
- ●24時間を超えると、現在時刻を 表示します。(保温は続けます) <現在時刻を表示したいときは>

「時┃または┃分〕を押してください。 (保温経過時間は表示しません)

使用後は保温をやめて、

雷源プラグを抜く

● 保温ランプ消灯

たべごろ保温(お買上げ時の設定:たべごろ保温)

- ●「おひつ」に移したご飯と同等の保温温度(低め)にすることで、ご飯の変色・乾燥を抑えて おいしさを保ちます。12時間を超えると、自動的に保温温度が高めになります。
- ●12時間を超える保温時間の消費電力量は炊飯約1回分に相当します。 なります。(おいしさ維持と節電を促すため、12時間を超えると 💋 マークが点滅してお知らせします。)



(保温表示)

すると



24時間経過 すると



(現在時刻表示)

-定保温

ご飯の温度が低く感じるときは、次回から「一定保温」に設定してください。 「たべごろ保温」よりも高めの温度で保温します。



* 「炊飯」ボタンを押す前に設定してください。



たべごろ保温 (初期設定)



❷保温切替長升 3秒間長押し



一定保温 高めの温度で保温

「一定保温」から「たべごろ保温」に戻すときは



- ●選んだ保温設定を記憶します。
- 知らせ ●3秒間長押しするごとに「一定保温」←→「たべごろ保温」をくり返します。
 - 炊飯・保温中の設定はできません。

お願い

- 保温中のご飯がにおうとき、 べちゃつきが気になるときは
- ①本体のにおいをとってください。P.24
- ②保温の設定を一定保温に切り替えて ください。P.14
- ●24時間以上の保温はしないでください。 (変色・におい・パサつきの原因)
- 次のものは保温しないでください。
 - •白米・無洗米以外のご飯 (炊込み・おかゆ・おこわなど)
 - 冷えたご飯や、つぎたしたご飯
- よく洗わないで炊いたご飯

混ぜて炊くときは

・みそ汁・カレーなどの汁もの

- ふたを確実に閉めてください。(乾燥・変色の原因)
- ●しゃもじを入れたまま、保温しないでください。 (におい・変色・しゃもじのひび割れの原因)
- 少量のご飯は中央にまとめてください。 (少量は長時間保温するとパサついたり、ふやける原因)
- ●保温を切ったら、ご飯を入れたままに しないでください。 (温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因) また、放熱板のパッキンはにおいがつきやすいため、 毎回お手入れしてください。P.23

お米の種類別炊くときのポイント



<例>白米2合と玄米1合を炊くとき⇒ 百米 で炊く

いろいろなご飯を炊く

できあがりまでの時間のめやす

	芳潤炊き	工コ炊飯
白米	約66~74分	約38~49分
無洗米	約66~74分	約39~50分

	すし	おこわ
白米	約40~57分	約38~48分
無洗米	約40~56分	

	炊込み	おかゆ	中華粥
白米	約48~58分	約54~61分	約68~73分
無洗米	約50~58分	約54~61分	約68~73分
発芽米	約55~66分	約74~82分	
分づき米	約70~81分	約79~86分	
玄米	約81~92分	約104~111分	

- 電圧100V、室温23℃、水温23℃、水加減は標準 水位の場合。
- ●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、 多少変わります。
- ※芳潤炊き・エコ炊飯は、一度炊飯すると設定を 記憶します。

雑穀米

雑穀類を白米や玄米などと 混ぜて炊きます。

** ボタンは混ぜる米と同じ設定で 炊いてください。

- <例>白米に雑穀米を混ぜる
 - →白米を選ぶ
- <白米・無洗米・発芽米・分づき米>
- 炊飯容量
 - 1.0Lタイプは4カップ、1.8Lタイプは8カップまで
- ●水位目盛「白米」「無洗米」「発芽米」「分づき米」 <女米>
- 炊飯容量
 - 1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで
- ●水位目盛「玄米」
- ●麦を混ぜて炊くときは、水を2mm以内で多めにしてください。
- ●水に浮くような雑穀類(麦·ひえなど)を混ぜて 炊くときは、よく混ぜてしばらくひたし、雑穀類 が沈んでから炊いてください。
- ●市販品を使う場合は、パッケージの記載内容をめ やすにし、お好みに合わせて水の量を2mm以内 で加減してください。
- 保温はしないでください。(におい・パサつきの原因)
- ●「お急ぎ」はしないでください。

ほうじゅん だ

芳潤炊き 🖭

- ●水位目盛「白米」「無洗米」
- 白米 無洲 以外では選べません。
- ご飯のかたさは選べません。
- 「お急ぎ」はできません。
- ●取消すときは、「芳潤炊き」をもう一度押してください。

1 ま*を押し、白米または無洗を選ぶ



| |炊飯||を押し、炊飯をスタートする

- ●炊飯ランプが 点灯して炊飯開始
- 4 ブザーが鳴ったらできあがり 炊きあがったらご飯をほぐす P.11

おこわ

**ボタンで 白米 を選び、

かたさ ボタンで かため を選びます。

P.10~11

- ●炊飯容量
- 1.0Lタイプは4カップ、1.8Lタイプは6カップまで
- ●水位目盛「おこわ」
- ●具は、水加減したあとに、米の上にのせて炊いてください。

⁽米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、⁾ 、うまく炊けない場合があります

- ●予約はしないでください。
- ●保温はしないでください。 (におい・パサつきの原因)
- 「お急ぎ」はしないでください。


エコ炊飯 P.2

●炊飯容量

1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで

- ●水位目盛「エコ炊飯・すし」
- 白米 無洗 以外では選べません。
- ご飯のかたさは選べません。
- 少しかために炊きあがります。
- 「お急ぎ」はできません。
- **1** ** を押し、 白米 または 無洗米 を選ぶ





●炊飯ランプが点灯して炊飯開始

P.11

4 ブザーが鳴ったらできあがり 炊きあがったらご飯をほぐす



- ** ボタンで 白米 または 無洗米 を選びます。 P.10~11
- ●水位目盛「エコ炊飯・すし」
- 「お急ぎ」はしないでください。

炊込み

<白米・無洗米・発芽米・分づき米>

● 炊飯容量

1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで

- ●水位目盛「白米」「無洗米」「発芽米」「分づき米」 <玄米>
- ●炊飯容量

1.0Lタイプは2カップ、1.8Lタイプは4カップまで

- ●水位目盛[玄米]
- ●具は米の上にのせて炊いてください。(米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、) うまく炊けない場合があります
- 「お急ぎ」はできません。
- 予約はできません。
- ご飯のかたさは選べません。

1 ** を押し、お米の種類を選ぶ P.15

2 メニーを押し、炊込みを選ぶ

3 た押し、炊飯する

- ●炊飯ランプが点灯して炊飯開始
- 4 ブザーが鳴ったらできあがり 保温をやめて電源プラグを抜く P.13
 - ●保温ランプ消灯
 - ●約15分以内にご飯をほぐす

保温はしないでください。におい・変色の原因になります。

ご飯の炊きかた

いろいろなご飯を炊く(つづき)

おかゆ(7分がゆ)

- ●炊飯容量
- 1.0Lタイプは1カップ、 1.8Lタイプは1.5カップまで
- ●水位目盛「おかゆ」
- ●具があるメニューのときは
- ・具は米の上にのせて炊いてください。(米と具をかき混ぜたり、具の量が 多いと、うまく炊けない場合が あります
- 予約はしないでください。
- ●「おかゆ」以外のメニューで炊かないで ください。
- (ふきこぼれの原因になります)



(ぉ*)を押し、お米の種類を選ぶ



2 メニーを押し、おかりを選ぶ



炊飯 を押し、炊飯する



急いで炊きたいとき (お急ぎ)



- 予熱を短縮し、 (<mark>お急ぎ</mark>を表示) 通常より約10分 早く炊きあげます。
- ●最大炊飯容量は、仕様(P.39)を 参照してください。
- 汾浩米 玄米 では選べません。
- 4 ブザーが鳴ったらできあがり 保温をやめて電源プラグを抜く P.13 >
 - ●保温ランプ消灯

保温はしないでください。おかゆがのり状になります。

中華粥

- ●炊飯容量
- 1.0Lタイプは0.5カップ、 1.8Lタイプは1.0カップまで
- ●水位目盛「中華粥」
- 白米 無洲 以外では選べません。
- ●具を入れて炊かないでください。
- 「中華粥」以外のメニューで炊かないでください。 (ふきこぼれの原因になります)



2 メューを押し、中華器を選ぶ



|炊飯 を押し、炊飯する

●炊飯ランプが 点灯して炊飯開始

急いで炊きたいとき (お急ぎ)



- 予熱を短縮し、 (<mark>お急ぎ</mark> を表示) 通常より約10分 早く炊きあげます。
- ●最大炊飯容量は、仕様(P.39)を 参照してください。
- 4 ブザーが鳴ったらできあがり 保温をやめて電源プラグを抜く P.13
 - ●保温ランプ消灯

保温はしないでください。 中華粥がのり状になります。

おいしいご飯を食べるために

1よいお米を選ぶ

お好みの銘柄で、精米月日の新しいものを選びましょう。

お米は時間の経過とともに質が低下してしまう ので、風通しの良い冷暗所に保管し、できるだけ 早く使うようにしましょう。

夏は1ヶ月、夏以外は2ヶ月以内がめやすです。

2お米を正しくはかる P.9

必ず、付属の計量カップを使い、すりきり1杯で 正しくはかりましょう。

料理用計量カップ(200mL)や計量米びつでは 誤差が出ることがあります。

3 お米を手早く洗う P.9

最初に、たっぷりの水を入れてさっとかき混ぜ、 すぐ水を捨てます。ぬかくさくならないように、 水が澄むまで、手早く洗い終えましょう。 水にひたさなくても、すぐに炊飯できます。 ひたすとやわらかめのご飯になります。 / お米をザルに上げたまま放置しないでください。 \

くお米が割れてべちゃつきの原因になります。

4正しく水加減をする P.9

内釜を平らな場所に置いて、正しく水加減しましょう。水位目盛はめやすですので、お米の種類やお好みによって、2mm以内で加減してください。 50℃以上のお湯・pH9以上のアルカリ水・硬度の高いミネラル水は使わないでください。 べちゃつきや変色の原因になります。

5内釜を入れて、炊飯スタート

本体を平らな場所に置き、内釜の外側についた 水分をふき取って本体に入れます。 傾いている場所で炊いたり、内釜が汚れていると センサーが正しく働かず、おいしいご飯が炊けません。


6炊きあがったら、ご飯をほぐす

炊きあがったら、底からふんわりとご飯をほぐし、 余分な水分を逃がしましょう。

そのままにしておくと、ご飯が固まり、べちゃつきの原因になります。

お米について

お米は、精米や加工のしかたによって呼び名がかわります。



発 芽 米

玄米をわずかに発芽させたもの。 玄米よりやわらかいので食べや すく、またギャバ(ガンマ-アミノ 酪酸)が多く含まれています。



歴 芽 米 玄米から野芽を残し

玄米から胚芽を残してぬか層 を取り除いたもの。



も **ち 米** うるち米(普通の米)と比べ、

[′] ねばりのあるもの。 おこわを炊くときに使います。

お米のまめ知識

お米の収穫は一般的に秋に行われますので、秋口から冬にかけて新米が出回ります。 新米は通常米より「吸水しやすい」という特長があるため、比較的ねばりが強くやわらかめのご飯になります。 新米を炊くときの水加減は目盛より少なめにするとおいしく炊けます。

予約して炊く

食べたい時刻を予約する(予約1・予約2)

設定した時刻に自動的にご飯を炊きあげます。 2通りの予約時刻を記憶することができますので、朝食・夕食などで使い分けられます。

予約時刻を設定する

- ●時刻表示は 24時間表示です。
- ・昼の12時 → 12:00 ・夜の12時 → 1700
- ■現在時刻が合っているか確認してください。
- 時刻が合っていないときは P.25

(L°L°)

● 予約 を押し、予約1または予約2を選ぶ


押すごとにかわる

● 予約ランプ(緑)点灯

予約1 ▶ 予約 2 ▶ かんたん予約

●炊飯ランプ(赤)点滅 お買上げ時の設定

予約1 → 6:00 予約2 → 18:00



- ●押すごとに、1時間単位で進む /0~23時間まで
- ●押すごとに、10分単位で進む 分 (0に戻ると「ピピッ」と鳴る)
- ●押し続けると、早送りする

人 0に戻ると「ピピッ」と鳴る.

[']●押し続けると、早送りする



炊飯 を押す⇒予約完了

- ●炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)
- 予約時刻が記憶される

<表示例>

予約1に設定するとき



<表示例>





<表示例> 午前7:30に炊きあげるとき



前回設定した予約時刻で炊く

設定してある予約時刻を呼び出して予約します。

▶予約 〕を押し、予約1または予約2を選ぶ



- 予約ランプ(緑)点灯
- ●炊飯ランプ(赤)点滅
- ●前回予約した時刻を表示



炊飯を押す⇒予約完了

●炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)

<表示例> 予約1に設定してある 時刻を表示



今から1~12時間後に炊きあげる(かんたん予約)

1時間単位で予約できます。

●予約 を3回押し、かんたん予約を選ぶ




- ●予約ランプ(緑)点灯
- 炊飯ランプ(赤)点滅



を押し、炊きあげる時間を設定する

- 押すごとに、 1~12時間にかわる (1時間に戻ると「ピピッ」と鳴る)
- ●「芳潤炊き」、「エコ炊飯」、「中華粥」、飛翔 の「おかゆ」、分き米、玄米は炊飯時間が

長いため「1時間後」は選べません。



- ●炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)
- ●できあがり時刻を表示

<表示例> 3時間後に炊きあげるとき



<表示例> できあがり時刻を表示



お米・メニューをかえたいときは



炊飯 を押す前に選んでください。

予約時刻をかえたいときは

切 保温 を押す(予約ランプ(緑)消灯)

2 予約時刻を設定し直す P.20

予約を解除するときは



切 保温 を押す(予約ランプ(緑)消灯)

- ●予約前に、現在時刻が合っているか 確認してください。 / ずれていると、予約時刻に \
- **、炊きあがりません**
- ●夏場の予約は、12時間以内にしてください。 / 長時間ひたすと水が腐敗しやすく、) (においが出る原因
- ●次のとき、予約はできません。 ・炊込み・炊飯中・保温中
- ●予約中は、現在時刻を表示しません。
- 1~2時間に満たない時間で予約した場合は、 すぐに炊飯を始めます。

/ 予約できる時間はメニューにより` 、異なります

●予約は、おこわなど、具や調味料の入るもの では、使わないでください。

/ 調味料の沈澱や具のいたみなどで、\ ∖うまく炊けない原因

んなとき

お手入れ

電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

使用後に毎回行う

■ **ヒーター板**かたくしぼった布でふく
お手入れをしないで放置しておくと、サビ・

■ダイレクトセンサー

こげが発生する場合があります。

かたくしぼった布でふく

■蒸気□

放熱板をはずし、かたくしぼった布でふく

■上枠

かたくしぼった布でふく

■底センサー


かたくしぼった布でふく

■フック部

米粒などが入ったときは、 竹串やようじで取り除く

内釜 内釜について P.7

冷めてからお手入れする 台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 よく水洗いする *ナイロン面では洗わない



■しゃもじ・しゃもじ受け

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、よく水洗いする *ナイロン面では洗わない




●次のものは使わない (傷・腐食・変色・ヒビ) の原因

- ●台所用中性洗剤以外の洗剤
- ●ベンジン・漂白剤・シンナー・アルコール・クレンザー
- スチールタワシ・タワシ・スポンジのナイロン面・ナイロンネット付きスポンジ
- ●食器洗い乾燥機・食器乾燥器

●本体の丸洗いはしない(故障の原因)


放熱板 はずしかた・取付けかた P.8

台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗うお手入れをしないで放置しておくと、においや腐敗のほかにサビ・カビ・こげが発生する場合があります。 /ま、 /東、






- ■はずしかた
- ①本体から放熱板をはずす



ふたパッキン (はずせません) においがつきやすい ので、毎回洗う

2ロックをはずし、カートリッジを開ける




❸流水で洗う (カートリッジ内部も洗う)



取付けかた

↑カートリッジパッキンがついていることを確認し、「カチッ」と音がするまでカートリッジのロックを閉める




カートリッジパッキン はずれたまま炊飯すると蒸気もれ、ふきこぼれの原因

カートリッジパッキンがはずれた 場合は、パッキンの丸い面を 手前にして溝に押し込む




2蒸気口パッキンがついていることを確認する



蒸気ロパッキン はずれたまま炊飯すると 蒸気もれ、ふきこぼれの原因

蒸気口パッキンがはずれた場合は、押し込む

③ブッシュがついていることを確認する



ブッシュがはずれた場合は、押し込む



ブッシュパッキン (はずせません) はずれたまま炊飯すると ふきこぼれの原因

お手入れ(つづき)

汚れが気になるとき

■底センサー

こびりついた汚れは、細かいサンドペーパー (800番程度)でみがき、かたくしぼった布でふく

■本体


かたくしぼった布でふく

■計量カップ(2コ)

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、水洗いする *ナイロン面では洗わない







本体のにおいが気になるとき

(においによっては、完全にとれないものもあります。)

●内釜に 1/3まで 水を入れ、 ふたを確実

に閉める

2 設定を 「お米 泊米」 「かたさふつう」

にする P.10

引沸とう させる



約15分間 沸とうさせる

切保温 押す

やめる

5本体が冷めたら、 内釜・放熱板を 取出して洗う (カートリッジ 内部も洗う)


∄とうを

現在時刻の合わせかた

- ●時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- ●時計は24時間表示です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)
- 炊飯・保温・予約中は時刻合わせはできません。

例:19:10(午後7:10)を、19:12(午後7:12)に合わせるとき

電源プラグを 差込む



または一分 を2回押す

● 時刻表示が5秒間点滅 (点滅中は、時刻合わせが可能な状態)

を押して、12に合わせる

19:12

- 時刻表示が点灯
- ●押し続けると早送りする
- ●0に戻ると「ピピッ」と鳴る

操作を止めた5秒後に、自動的に 時刻合わせを完了

*時刻合わせの途中でも、操作のない状態が5秒以上続くと時刻合わせを終了します。

この時計は、電源プラグを抜いても内蔵の専用電池で動いています。

- ■電池の寿命は、約4~5年です。(使用条件により、異なります)
- ●電池が消耗してくると 電源プラグを抜いたとき、時計表示や予約などの記憶が消えます。
- 電池の交換は 電池は電気部品に固定されていますので、お買上げの販売店にご依頼ください。(有料)

停電したとき(電源プラグを抜いたときも同じです)

■炊飯中

復帰後、

炊飯を続けます。

■予約中

復帰後、

予約どおりに炊きあがります。

■保温中

復帰後、 保温を続けます。

停電時間が長く、ご飯が冷めてしまっ たら、自動的に保温をやめます。

消耗品について

停電時間が長いと、炊飯がうまくできないことがあります。

内釜・放熱板(ふたパッキン・カートリッジ・ブッシュ)・蒸気ロパッキン・カートリッジパッキンは消耗品です。 汚れ・においがひどくなったとき、破損・紛失したときは、お近くの三菱電機製品取扱店でご注文ください。

炊飯がうまくできないとき(炊飯)

(分類) こんなとき・症状 調べ	るところ・理由 参照 ページ
------------------	----------------

炊	ご飯がやわらかい かたい うまく炊けない	 カートリッジパッキン・蒸気□パッキン・ブッシュがはずれていませんか。 お米は付属の計量カップで正確にはかりましたか。 →料理用計量カップや計量米びつでは、誤差が出ることがあります。 内釜を平らな場所に置いて水加減しましたか。 →傾いた場所で水加減すると、水の量が多くなったり、少なくなったりしてご飯のかたさが変わります。 水加減やかたさは合っていますか。 →お米の種類、銘柄、保存期間などにより、ご飯のかたさが変わります。お好みに合わせて水の量を加減したり、他のかたさをお試しください。 「お急ぎ」「無洗米」「エコ炊飯」は、かために炊きあがります。	P.23 P.9
飯	ご飯がべちゃつく 固まる	●炊きあがったあと、15分以内にご飯をほぐしましたか。→ほぐさないと、余分な水分が残ってべちゃついたり、固まったりします。	
以	炊きあがりの ご飯の中央が くぼんで見える	● IH特有の炊きかたによるもので、異常ではありません。 →内釜自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きありため、内釜のまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりにな場合があります。	_
	ふきこぼれる	→内釜の目盛より水の量が2mm以上多い場合、ふきこぼれ ことがあります。目盛より水の量を多めにして炊くときは かたさで「やわらか」を選んでください。	10~18>

分類	こんなとき・症状	調べるところ・理由	参照 ページ
----	----------	-----------	-----------

_			
	ふきこぼれる	 ◆放熱板・カートリッジに異物や細かい穀類がついていませんか。 →取り除いてください。 ●洗米が不充分なとき、ふきこぼれることがあります。 (無洗米はふきこぼれやすいため、軽くすすぐことをおすすめします。) 	
	ご飯や内釜に 薄い膜ができる	●オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(でんぷん質)が 溶けて乾燥したもので、異常ではありません。	
炊飯	おこげができる	 (次のようなとき、おこげができます〉 ・洗米が不充分なとき。(ぬか分が残ってこげやすくなります。) ・玄米以外のお米を「玄米」で炊いたとき。 ・お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をしたとき。 ・無洗米や胚芽米を炊いたとき。 (無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことをおすすめします。) ・炊込みご飯など、調味料を使ったご飯を炊いたとき。 ・内釜の底や底センサーの上に米粒などの異物がついているとき。 ●炊飯量(少量・多量)によっては、底にこげ色がつくことがあります。 	
	炊込みご飯・おこわが うまく炊けない	 ●調味料を入れたあと、よくかき混ぜましたか。 →調味料をよく溶かさないと、沈殿してうまく炊けません。 ●具と米をかき混ぜると、うまく炊けない場合があります。 →具は、米の上にのせて炊飯してください。 ●具を入れすぎたり、具を大きいまま入れていませんか。 ●水加減は合っていますか。 →具を入れる前に、水位目盛を合わせてください。 ●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。 →具を入れて炊くものは、白米にくらべ、最大炊飯容量が少なくなります。 	

炊飯がうまくできないとき (保温)













醭	こんなとき・症状	調べるところ・理由	参照 ページ
	 ご飯がにおう	●しゃもじを入れたまま保温していませんか。	
	黄色くなる	 保温中のご飯に、冷えたご飯をつぎたしませんでしたか。	
	パサつく	 →雑菌が入り、においの原因になります。	
		●炊き上がったご飯を、よくほぐしましたか。	
) →約15分以内にご飯を底からよくほぐして、	
		余分な水分を逃がしてください。	
		●洗米が不充分ではありませんか。	P.9
		- →ぬか分が残っていると、においの原因になります。	
		無洗米も洗米することをおすすめします。	
		●24時間以上の保温をしていませんか。	
		短時間で保温を終了し、冷凍保存して電子レンジなどで	<u> </u>
		再加熱することをおすすめします。	
		●ふたを確実に閉めましたか。	P.8
		→乾燥・変色の原因になります。	
		●夏場に12時間以上の予約をしていませんか。	
呆		→長時間水にひたすと腐敗しやすく、においの出る原因に	•
		なります。	
		●炊込みご飯を炊いたあとではありませんか。	
昷		→調味料を使ったあとはにおいが残るので、念入りに	
		内釜・放熱板・カートリッジを洗ってください。	P.22~24
		● 放熱板・カートリッジ・カートリッジパッキン・蒸気□パッキン	
		などの汚れやつけ忘れはありませんか。	P.22~23
		●内釜のふちとふたパッキンの間に、米粒などの異物が	
		ついていませんか。	
		→取り除いてください。	
		●お米や水の種類により、炊きあがりのご飯が黄色く見える	
		ことがあります。	
		→pH9以上のアルカリ水や、硬度の高いミネラル水で	
		炊くとご飯が黄色っぽくなります。	
		● ご飯がにおうとき、べちゃつきが気になるとき P.15	お願い
	保温温度が低い		
		●「たべごろ保温」になっていませんか。	

→「一定保温」に設定してください。

故障かな?

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

こんなとき	・症状	調べるところ・理由	参照 ページ
炊飯時間が長い		最大炊飯容量より多く炊いていませんか。かたさ・メニューは合っていますか。→お米やメニューによっては炊飯時間が長くかかります。	P.39
「チャウ を押すと「ピピピ」音 が鳴る		●予約を受付けないメニューを選んでいませんか。	
予約時刻に炊けない		●現在時刻表示は合っていますか。→24時間表示の時計です。再確認してください。●炊飯中に停電しませんでしたか。	P.25 P.25
蒸気口以外から 蒸気がもれる		 ◆放熱板・ふたパッキン・カートリッジパッキン・蒸気口パッ 異物がついていませんか。 →取り除いてください。 ◆放熱板・ふたパッキンや内釜が変形していませんか。 →お買上げの販売店で交換してください。(有料) ◆カートリッジパッキン・蒸気口パッキンがはずれていません。 	P.23
上枠やご飯の中に つゆが落ちる		お米の種類やかたさ・メニュー、炊飯量、室温によっては、 つゆが落ちることがあります。→上枠やふたパッキンにつゆがついていたら、ふき取って	ください。
ふたが閉まらない 閉まりにくい		◆上枠やフック部、内釜の底に米粒などの異物がついていませんが→取り除いてください。◆放熱板を正しく取付けていますか。	D'. P.22 P.8
炊飯・保温中に 音がする		●「ブーン」・・・内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です ●「チリチリ」「ジー」・・・ H特有の通電音です。 ●「グツグツ」「シュー」・・・強火で沸とうしている音です。	۲ .
炊飯 を押してしばらくする と「ピピピピ」音が鳴る		◆本体に内釜が入っていないためです。→内釜を入れてください。	
ボタン操作ができない		●炊飯・保温・予約中は 🖁 以外は受付けません。	
ボタンを押すと 「ピピピ」音が	「お急ぎ」	「分づき米」「玄米」は「お急ぎ」ができません。「芳潤炊き」「炊込み」「エコ炊飯」は「お急ぎ」ができません。	
鳴り、ボタン操作 ができない	「かたさ」	「発芽米」「分づき米」「玄米」は「ふつう」以外を選ぶことがで「おかゆ」「中華粥」「炊込み」「エコ炊飯」はご飯のかたさは選	_
	「芳潤炊き」	●「白米」「無洗米」以外で「芳潤炊き」はできません。	
	「予約」	●「炊込み」は予約できません。 ●かんたん予約中は「分」ボタン操作ができません。	

28 29

P.14

●大さじ1=15mL、小さじ1=5mLです。(1mL=1cc)

●カップは付属の計量カップ(1カップ約180ml)を使っています。 無洗米は、無洗米用計量カップ(1カップ約170mL)を使います。

●カロリーはおよその計算値です。

参照 ページ 調べるところ・理由 こんなとき・症状 ●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などが変化してもおいしく 残時間表示が1度に進む 止まる 炊きあげるために、炊飯時間を調整しているためです。 約5分長くなることがあります。 ● 「白米 | 「無洗米 | の 「ふつう | 「かため | 「やわらか | 「お急ぎ | 「芳潤炊き | 残時間表示が出ない を選んだときのみ、炊飯開始時から、残時間(めやす)を表示します。 その他のお米の種類・メニューは、むらしに入ると残時間を表示します。 沸騰お知らせランプまたは、 炊飯中は点滅します。異常ではありません。 超音波表示 ボタン操作 ●店頭展示用(デモ)モードになっています。 が点滅する ができない 〈直しかた〉 かたさと メニュー を同時に押したまま、 雷源プラグをコンセントに入れる ●内蔵電池が消耗しています。電池が消耗していても、電源プラグを 液晶表示が消える 差込めば使用できます。予約をするときは、毎回現在時刻表示を 合わせ直してから使用してください。 →内蔵電池の取替えは、お買上げの販売店にご連絡ください。(有料) **タ**マークが ●「たべごろ保温」で12時間以上保温すると点滅します。 P.14 点滅している ●たべごろ保温中に一度保温を切りませんでしたか。 ◆本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。 電源プラグを差込んだ 故障ではありません。 とき火花が出る 電源コードが ●電源コードのねじれを直してください。 巻き戻らない 表示部に「F8」が ◆本体の下にタオルなどを敷くと、本体底面の吸気口がふさがれる ため、「F8」が表示されて炊飯が途中で止まることがあります。 表示される →敷いてあるタオルなどを取り除き、コンセントを抜き差し すると「F8」が消え、使用できます。 再び、「F8」が表示されるときは、電源プラグを抜いてお買上げ

*誤って本体を落下させたり、本体の一部に割れ・ゆるみ・がたつきが生じたとき、水や米などを 本体に直接入れてしまったとき、多量にふきこぼれたときは、使用を中止しお買上げの販売店に 点検・修理を依頼してください。

の販売店にご連絡ください。

以上のことをお調べになり、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いて ください。故障の状況と表示部の英数字(RI、R2、EO、EI、E2、E5、E6、E7、F3、F4、F6、F8、F9)を、 お買上げの販売店にご連絡ください。

中華粥 中華端の炊飯容量

1.0Lタイプ 0.5カップまで 1.8Lタイプ 1カップまで

中華粥

ふつうのおかゆより水分が多く、さらっとした仕上がりです。 鶏ガラスープで味をつけて炊きます。

メニュー ◆ 中華粥

カロリー ◆ 1人分約69kcal

材料(4人分)	
•	······· 0.5カップ ······ 小さじ2
入 グ グ グ グ グ グ グ グ グ グ グ グ グ グ グ グ グ グ グ	7,02
材料(8人分)	(1.8Lタイプのみ)
	······ 1カップ
鶏ガラスープの素 …	

- ・鶏ガラスープの素がとけにくい場合は、少量の お湯でといてから入れてください。
- 鶏ガラスープの素を入れなくても炊けます。
- 具を入れて炊かないでください。
- 1)米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内釜に米を入れ、水位目盛「中華粥」に水加減し、 鶏ガラスープの素を入れて混ぜる。
- ③ メニュー 中華粥 で炊く。
- ④炊きあがったら、温めた器に盛る。

中華粥トッピング

基本 ショウガの千切り……… 適量 | ごま油………適量 中華風 ワンタンの皮を揚げたもの……適量 (1cm幅に切って油で揚げる) └ 刻んだザーサイ…………適量 木の実 刻んだカシューナッツ………適量 刻んだクルミ………適量 松の実………適量 クコの実………適量 (浸るくらいのお酒でもどす) 魚介 ホタテの貝柱缶………適量

等々、お好みでお試しください。



30

メニュー集

炊込みご飯のコツ

下記のポイントをおさえると、炊きあがりがよりおいしくなります。

1 水はボウルにくんで、 一気に加える

●最初の水はよく吸収されるので、ぬかのにおいを吸わせないよう、手早く水をかえるのがコツ。 水を、ボウルなど別の容器にくんでおき、一気に加えてさっとかき混ぜ、素早く水を捨てます。

2. 米を洗うときは手早く

●米が軽くこすり合わさるように「とぐ⇒すすぐ」 を水が澄むまでくり返し洗います。洗い始めてから3分ほどで終わらせるのがベスト。

3. 具は米の上にのせて炊込む

- ●水加減をするときに調味料を加える場合は、 加えたあとよく混ぜます。
- ●そのあと、具を米の上に均等にのせ、そのまま 炊飯します。具を米と混ぜるとうまく炊けない 場合があります。また、具の量がメニュー集より 多いとうまく炊けないことがあります。
- ●調味料や具を入れたまま、長時間おかないでください。

炊込みの炊飯容量

1.0Lタイプ 3カップ(玄米は2カップ)まで 1.8Lタイプ 6カップ(玄米は4カップ)まで

4. 蒸らすとき、具を 加える場合は手早く

●具は、色を生かしたいものや前もって煮ておく ものなどは、炊飯終了ブザーが鳴ったら加えます。 できるだけ手早く均等にのせ、すぐふたをして 10分間追加で蒸らします。

5. 炊きあがったら ふんわり混ぜる

●炊きあがったら、保温を切り、約15分以内にほぐして余分な水分を飛ばします。 このとき、まずご飯の周りにグルリとしゃもじを差し入れ、ご飯の上下が入れかわるようにふんわりと、よくかき混ぜます。

炊込みご飯が残ったら

1食分ずつラップで包んで冷凍庫へ。 電子レンジであたため直したり、なべに水と 一緒に入れて火にかけ、雑炊にしても。

五目(かやく)ご飯

メニュー ◆ 炊込み カロリー ◆ 1人分約483kcal

材料(4人分)					
米 3カップ					
鶏むね肉 ······ 50g					
にんじん … 中1/2本(約50g)					
油揚げ 1枚					
たけのこの水煮 ·········· 30g					
干ししいたけ 3枚					
薄口しょうゆ 大さじ2					
みりん大さじ1					
A ⟨ 酒 大さじ1					
塩 小さじ1					
「だしの素 適量					
干ししいたけの戻し汁					

- ①にんじんは皮をむき、油揚げは熱湯をかけて油抜きする。 干ししいたけは約500mLの水で戻して石づきをとる。 鶏肉、たけのことともに全ての材料を細切りにする。
- ②米は水が澄むまで手早く洗う。
- ③内釜に米を入れ、水位目盛 「白米」の「3」まで干ししいたけ の戻し汁を入れた後、Aを入れ て混ぜる。
- **41**の具を均等にのせて メニュー 炊込み で炊く。
- **⑤**炊きあがったら全体をよくほぐす。



たけのこご飯

メニュー ◆ 炊込み カロリー ◆ 1人分約439kcal

	斗(4人分)	\°
	_	アカップ
ゆて	ごたけのこ	
1	だしの素 ·············· 酒 ··················· フ	····適量
_ \		
^	しょうゆっ	
(塩 小	さじ1/2
木の	D芽	・適量

- ①たけのこは穂先を切り分け、 たて半分に切る。残りの部分 は薄いいちょう切りにする。
- ②米は水が澄むまで手早く洗う。
- ③内釜に米とAを入れて、水位 目盛「白米」の「3」に水加減し、 混ぜる。
- 41を均一にのせ、
 - メニュー 炊込み で炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐし、 器に盛って木の芽を散らす。





さつまいもご飯

メニュー ◆ 炊込み カロリー ◆ 1人分約530kcal

1	材料(4人分)
	米3カップ
	さつまいも 250g
	酒 大さじ2
	塩 小さじ1
	黒いりごま適量

- ①さつまいもは約1cmの輪切りに して、さらに1/4の大きさに 切り、水にひたしてアクを抜く。
- ②米は水が澄むまで手早く洗う。
- ③内釜に米を入れ、水位目盛 「白米」の「3」に水加減し、酒、 塩を加えて混ぜる。
- ④①のさつまいもを均等にのせ、メニュー | 炊込み | で炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をほぐして器に 盛り、お好みで黒いりでまをふる。

鮭の缶詰ご飯

メニュー ◆ 炊込み カロリー ◆ 1人分約499kcal

(材料(4人分)	
	米	… 3カップ
	鮭の缶詰(約200g) ··	1缶
	生しいたけ	4枚
	昆布だし	
	(酒 ······	… 大さじ3
	A { 塩 ··································	小さじ2/3
	A { 塩 ··································	… 大さじ1
$\left(\right.$	あさつき	

- 1鮭の缶詰は身と汁に分ける。2牛しいたけは細切りにする。
- ③米は水が澄むまで手早く洗う。
- ④内釜に、米、①の汁、昆布だしを 入れ、水位目盛「白米」の「3」に 水加減し、Aを加えて混ぜる。
- **⑤①**の身と**②**を均等にのせて、 (メニュー) 炊込み で炊く。
- **⑥**炊きあがったら軽く混ぜ、器に 盛り、あさつきを散らす。



関西式は昆布だしで炊きあげます。

- 合わせ酢……まぐろなど刺身を使うものは甘さを抑えて下記のすし飯 より砂糖を少なめにします。
- ●合わせ酢を混ぜるとき
- ご飯が熱いうちに混ぜます。味がしみこみやすくなります。
- うちわであおいで急激に冷ますとつやがよくなります。
- ・ご飯はねばりを出さないよう、しゃもじをたてて切るように混ぜます。

手巻きずし

◆すし飯作りのコツ

かたさ ◆ ふつう

カロリー ◆ すし飯のみ1人分 約429kcal

材料(4人分) 米 ·················· 3カップ
酒 大さじ1
合わせ酢 「米酢 ······ 大さじ4
砂糖 ················· 大さじ2 塩 ·············· 小さじ1
のり適量
刺身、卵焼き、納豆など適量 青じそ、わさび 適量
130 411740

1米は水が澄むまで手早く洗う。

- ②内釜に米と酒を入れ、水位日盛 「エコ炊飯・すし」の「3」まで水を入れて かき混ぜ、かたさふつうで炊く。
- ③すしおけは酢水を含ませたふきん でふき、炊きあがったご飯を一気 にすしおけにあける。
- ④うちわで湯気をとばしながらご飯 をほぐし、すぐに合わせ酢をかけて 練らないように混ぜる。
- ⑤適当な大きさに切ったのりに、④の すし飯と好みの具をのせて巻く。



ひなちらし

かたさ ◆ ふつう カロリー ◆ 1人分約598kcal

材料(4人分)
すし飯 米3カップ分
干ししいたけの甘煮
干ししいたけ 4枚
. (砂糖 大さじ)
A { 砂糖 ·············· 大さじ2 人 しょうゆ ··· 大さじ11/2
10
乾燥かんぴょう 20g
がんびょうの日煮 乾燥かんぴょう ······· 20g 塩 ······ 適量 B / 砂糖 ····· 大さじ2
5 (砂糖・・・・・・・・・・・ 大さじ)
B しょうめ ··· 大さじ11/2
並の花 80g
(だし汁 大さじ)
菜の花がありたり 菜の花 ············ 80g C だし汁 ······· 大さじ2 しょうゆ ······· 小さじ1
塩鮭2切れ
は
「
「卵 ··························2個 塩 ····································
片栗粉 大さじ1
水 ················ 大さじ1 ¹ / ₂
`リノン畑過里
白ごま ······· 大さじ2 イクラ ······ 大さじ4
(1777 ······ Adu4)

- ①すし飯を作る。→上記「手巻きずし」
- 2干ししいたけはぬるま湯につけて 戻し、細切りにしてなべに入れ、 ひたひたに戻し汁を加えたあと、 Aを加え、汁気がなくなるまで ゆっくりと煮含める。
- ③かんぴょうは水でぬらし、塩を ふってよくもみ、水洗いし、かぶる くらいの水とBとともになべに 入れ、汁気がなくなるまで煮る。 煮上がったら粗く刻む。
- 4菜の花は、色よく塩ゆでして水に
- 水気をかたくしぼって1.5cm長さに切り、Cに5分ほどつけ込み、 ざるに上げて汁気をきる。
- **⑤**塩鮭はアルミホイルに包んで焼き、骨と皮を取り除いて身は粗く ほぐし、皮は細切りにする。
- **⑥**卵は水でといた片栗粉と塩を加えて混ぜる。これを、薄くサラダ油 を引いたフライパンで2~3枚の薄焼き卵にし、冷めてから4~5㎝ 長さの細切りにして錦糸卵を作る。
- (7)すし飯に白ごまと23を混ぜ入れて器に盛り、456とイクラを飾る。

赤飯

おこわ

かたさ ◆ かため

カロリー ◆ 1人分約434kcal

材料(4人分)		
もち米	•••••	3カップ
ささげ	1/4カップ	(約30g)
黒いりごま・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	少々
塩		少々

- (1)ささげはたっぷりの水でゆで、 沸騰したらいったん湯を捨てる。
- ②再びたっぷりの水を入れ、沸騰 したら弱火にして、ややかために ゆでる。ささげと煮汁は分けて冷ます。
- ③もち米は水が澄むまで手早く洗う。



- **⑤**②のささげを均等にのせて1時間ひたし、お米 白米、 (かたさ) かため で炊く。
- **⑥**炊きあがったら、全体をほぐして器に盛り、お好みで黒いりごまと塩をふる。

鮭おこわ

かたさ ◆ かため

カロリー ◆ 1人分約542kcal

材米	斗(4人分)	
もち	5米	・・・・・・3カップ
生魚	圭	3切れ
み.	つば	1/2束
	いりごま	
	しょうゆ	大さじ3
A	みりん	大さじ3
	しょうゆ みりん 酒	大さじ3

- ①もち米は水が澄むまで手早く 洗い、たっぷりの水に1時間 ⑦炊きあがったら⑤の鮭を加えて ひたす。
- **②**鮭は1切れを4~5等分に切る。

- 3みつばはさっとゆで、水気を切って 長さ2cmに切る。
- 4なべにAと、水300mLを入れて 火にかけ、煮立ったら鮭を加えて、 2~3分煮る。
- 5鮭を取り出し、煮汁は冷ます。 鮭は骨と皮を取り、身を細かくほぐす。
- 6内釜にもち米、5の煮汁を入れる。 水位目盛「おこわ」の「3」に水加減 して混ぜ、お米)白米、
- かたさ かため で炊く。
- 全体を混ぜ合わせ、器に盛り、 みつばを散らしてごまをふる。





山菜おこわ

かたさ ◆ かため

カロリー ◆ 1人分約438kcal

材料	料(4人分)
もち	5米3カップ
山茅	菜の水煮 ······ 100g
	しょうゆ 大さじ1
Λ	塩 小さじ1
	酒 大さじ1
	だしの素適量

- ①もち米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内釜に米を入れ、水位目盛 「おこわ」の「3」まで水を入れて、 1時間ひたす。
- ③山菜は、洗って細切りにする。
- **42**にAを入れて混ぜる。
- ⑤③をのせ、お米)白米、 (かたさ) かため で炊く。
- **6**炊きあがったら、全体をほぐす。

1.0Lタイプ 3カップ(炊込みは2カップ)まで

1.8Lタイプ 6カップ (炊込みは4カップ)まで

玄米あずきご飯

メニュー ◆ 炊込み カロリー ◆ 1人分約296kcal

材料(4人分) 玄米 ………… 2カップ あずき 40g 7k ----- 100mL

- ①あずきは軽く洗っておく。
- 2玄米は軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く。
- ③内釜に②を入れ、水位目盛「玄米」の「2」に水 加減して、あずきを均等にのせる。
- 4材料の水を加える。
- (5) (お米) | 玄米 | 、メニュー | 炊込み | で炊く。
- **⑥**炊きあがったら、全体をよくほぐす。



玄米のサラダ

カロリー ◆ 1人分約480kcal

材料(4人分)		
玄米	·········· 3カップ	玉ねぎ 1/3個
ツナ缶詰	·····90g	トマト 1個
レモン汁	·················適量	スライスアーモンド 適量
砂糖		パセリ適量
レーズン	適量	サニーレタス適量
ブランデー	適量	フレンチドレッシング 適量
ピーマン	·····2個	

- ①玄米を炊いて冷ましておく。
- ②ツナは粗くほぐし、砂糖を加えたレモン汁少々をかける。
- ③レーズンはブランデーを少々かけておく。
- ④ピーマンは洗って、種を除いて粗みじんに切る。
- ⑤玉ねぎは粗みじんに切り、水にさらし、ふきんでしぼる。
- ⑥トマトは湯むきして輪切りにし、種を取って角切りにする。
- ⑦パセリをみじん切りにする。
- 8サニーレタスを洗い、大きめにちぎって氷水で冷やす。
- ⑨冷ました玄米に、②~⑥の具を混ぜ、サニーレタスをしいた器に 盛り、アーモンド、パセリを飾ってドレッシングを全体にかける。

おかゆの炊飯容量

1.0Lタイプ 1カップまで(具を入れるとき0.5カップまで) 1.8Lタイプ 1.5カップまで(具を入れるとき1カップまで)

白がゆ

メニュー ◆ おかゆ

カロリー ◆ 1人分約134kcal

材料(4人分)

米 ……1カップ

- ①米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内釜に米を入れ、水位目盛「おかゆ」の「1」に水加減する。
- ③(メニュー) おかゆ で炊く。
- ④炊きあがったら、温めた器に盛る。

おかゆトッピングアラカルト

梅おろし

メニュー ◆ おかゆ カロリー ◆ 1人分約8kcal

材料(4人分)

梅干し ……… 1個 しょうゆ …… 少々 大根おろし … 150a

- ①梅干しは種を取って細かくきざむ。
- **②**大根おろしと、**①**を混ぜてしょうゆで味をととのえる。

めんたい豆腐

メニュー ◆ おかゆ カロリー ◆ 1人分約45kcal

材料(4人分)

辛子明太子 …… 1腹 酒 ………小さじ1 木綿豆腐 ····· 1/3T しょうゆ ·····小さじ1

- ①辛子明太子1腹は、薄皮に縦に切れ目を入れ、 中身をしごき出す。
- ②豆腐はほぐし、酒とともになべで煎り付ける。
- 32に1としょうゆを加えて軽く煎る。

メニュー ◆ おかゆ カロリー ◆ 1人分約137kcal

材料(4人分)

米 ……… 1カップ 塩 ………適量

青菜 ′ せり ………適量

大根の葉 ……適量 かぶの葉 ……適量 こまつな ……適量

- 、京菜ほか ……適量
- ②青菜類は、熱湯でさっとゆで、水にとってしぼり 粗く刻む。

①上記「白がゆ」の①~③と同様にする。

③①が炊きあがったら②と塩を加え、再び5分 ほど蒸らす。

ひき肉と漬物

メニュー ◆ おかゆ カロリー ◆ 1人分約101kcal

材料(4人分)

豚ひき肉 ……… 100a 酒 ……適量 サラダ油 ……… 大さじ1 しょうゆ …… 適量 漬物(しば漬けなど) … 50g 七味唐辛子 … 適量

- ①漬物は粗く刻んでおく。
- 2熱したフライパンにサラダ油をしき、ひき肉を 炒める。
- ③ひき肉がパラパラになったら、①と酒、しょうゆ を加えて炒め、七味唐辛子をふる。



七草

せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、 すずな、すずしろの7種

保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、下記の部品は消耗品ですので、保証期間 内でも有料とさせていただきます。

<内条>

<放熱板(ふたパッキン・カートリッジ・ブッシュ)> <カートリッジパッキン>

<蒸気口パッキン>

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この炊飯器の補修用性能部品を製造打切り後 6年保有しています。
- ●補修用件能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

■「炊飯がうまくできないとき」(26~28ページ) 「故障かな?」(29~30ページ) にしたがってお調べください。

●なお、不具合があるときは、電源プラグを抜いてから、 お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

●修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

●修理部品は

部品共有化のため、色等を変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容

名 ジャー炊飯器

2. 形 名 NJ-

3. お買上げ日 年 月

4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

ご相談窓口・修理窓口のご案内

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、 各窓■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報 のお知らせに利用します。

2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 者に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・

協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。

4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001

東京都世田谷区池居 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料) (03) 3414-9655

平 日 9:00~19:00 土•日•祝•弊社休日 9:00~17:00 ■ご相談対応 上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

OO

0120-56-8634 (無料)



www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合			
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111	
東海・北陸・関西中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 _(有料)	(06) 6454-3901	

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K10A

形	名	NJ-VV102	NJ-VV182
電	源	交流100V	50-60Hz
消	費電力	1250W	1350W
炊飯容量(最	白米•無洗米•胚芽米	0.18~1.0L (1~5.5合)	0.18~1.8L (1~10合)
	発芽米・分づき米	0.18~0.72L (1~4合)	0.18~1.44L(1~8合)
	玄米	0.18~0.54L (1~3合)	0.36~1.08L(2~6合)
	炊込み(白米・無洗米・発芽米・分づき米)	0.18~0.54L (1~3合)	0.36~1.08L(2~6合)
	炊込み(玄米)	0.18~0.36L (1~2合)	0.36~0.72L(2~4合)
	雑穀米(白米・無洗米・発芽米・分づき米)	0.18~0.72L (1~4合)	0.18~1.44L(1~8合)
最	雑穀米(玄米)	0.18~0.54L (1~3合)	0.36~1.08L(2~6合)
<u>小</u>	おかゆ	0.09~0.18L (0.5~1合)	0.09~0.27L(0.5~1.5合)
一最	中華粥(白米・無洗米)	0.09L (0.5合)	0.09~0.18L(0.5~1合)
最大	おこわ	0.36~0.72L (2~4合)	0.36~1.08L(2~6合)
	すし(白米・無洗米)	0.18~1.0L (1~5.5合)	0.18~1.8L (1~10合)
	工口炊飯(白米・無洗米)	0.18~0.54L (1~3合)	0.18~1.08L(1~6合)
	お急ぎ	上記最大容量の60%まで	
コードの長さ		1.0m(自動コードリール)	
外形寸法〈幅×奥行×高さ〉		237×292×215(mm)	263×315×245(mm)
質	量	約4.8kg	約6.0kg
最	大 炊 飯 量	1.0L	1.8L
区	分 名	В	D
蒸	発 水 量	32.6g	47.0g
年	間消費電力量	88.1kWh/年	139.5kWh/年
1 🛭	回当たりの炊飯時消費電力量	170.1Wh	241.4Wh
	間当たりの保温時消費電力量	17.1Wh	21.5Wh
	間当たりのタイマー予約時消費電力量	1.06Wh	1.06Wh
1眼	持間当たりの待機時消費電力量	0.87Wh	0.85Wh

- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、お米 日米 、かたさ ふつうでの電力量です。 (NJ-VV102: 米450g·水635g、NJ-VV182: 米600g·水870g)
- 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって 変化しますので、あくまでもめやすとしてご覧ください。
- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」測定法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- 蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために 用いる数値です。
- ●消費電力は炊飯時に瞬間に消費する最大の電力です。保温時では1.0Lは500W、1.8Lは600Wです。
- 外観、仕様などを予告なく変更する場合があります。

愛情点検

★長年ご使用の ジャー炊飯器の点検を!

熱・湿気・ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障 したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ■コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ●冷却ファンが回らなくなった。
- ●その他の異常・故障がある。



ご使用 中 止 故障や事故防止の ため、電源プラグ を抜いてから、必 ず販売店にご相談 ください。

▲三菱電機株式会社

▲ 三菱電機ホーム機器株式会社

